



USER'S GUIDE

Keyed Entry with Built-in Alarm



23951759





Security You Hear Instantly

When you choose Schlage, you choose a product backed by nearly a century of total dedication to security, quality and innovation. And, today, products like the **Keyed Entry Lock with Built-in Alarm** offer you another key advantage: convenience and control.

The Keyed Entry with Built-in Alarm combines proven Schlage security with the added safeguard of a sensor alarm. Specifically engineered to detect vibration and motion, it sounds an alarm—based on the alert setting you choose—to alert you to activity at the door on first contact with the door or handle. Best of all, the alarm is easily adjusted as your needs change—either day to day or over the years.



DID YOU KNOW?

Schlage is the most preferred residential door lock brand by consumers* and most used by builders.**

* Nooro Research Report, independent research funded by Ingersoll Rand Co., 2011.

** *Builder Magazine*, April 2011

INSTRUCTIONS

ENGLISH

The Keyed Entry Lock with Built-in Alarm was designed with you in mind. It provides a more sophisticated security option to the standard lockset—but without the complexity that often accompanies electronic alarm systems.

This owner's guide provides easy step-by-step instructions.

If you have other questions, we're simply a call—or a live chat—away.

Toll-Free: 1.888.805.9837

Live Chat: [schlage.com](https://www.schlage.com)



To learn more about this product scan the code with your smartphone.

Download the app at scanlife.com



IMPORTANT!

If you have questions about installation or programming, don't return the Keyed Entry with Built-in Alarm to the store, contact Schlage Customer Service at 1.888.805.9837.

INSTRUCTIONS

Programming Your Alert Setting

The alarm comes pre-set to the Forced Entry setting and is ready to use. If you want to change it from Forced Entry to another alert setting, follow these simple steps:

1. Press the Schlage button for 2 seconds until it flashes. After you let go, the alarm will beep. *(When the alarm first turns on, the light on the right side of the LED track will flash to indicate it is in the Forced Entry Alert.)*
2. Continue tabbing the Schlage button to cycle through the different alert settings:

LEFT LED LIGHT: Activity Alert



MIDDLE LED LIGHT: Tamper Alert



RIGHT LED LIGHT: Forced Entry Alert



Choosing Your Alert Setting



Activity Alert

Your little one is now able to reach door handles and loves to explore... you're caring for an elderly parent or a child with special needs...



or maybe you simply feel more secure knowing every time there's activity at your door. Whatever your reason or season of life, the Activity Alert setting is perfect for monitoring doors while you're at home.

- Alarm beeps twice every time a door opens or closes
- Middle LED light flashes
- Functions in both lock and unlocked mode
- Sound: Two short beeps

TIP: When door opens or closes, there is a built-in 3 second delay for it to reset.

Choosing Your Alert Setting *(continued)*



Forced Entry Alert

Daily opening and closing of doors may no longer be a worry for you... but you may be concerned about protecting against break-ins. The



Forced Entry Alert is perfect for nighttime or when you're away from home.

- Three-minute alarm sounds when significant force pushes against the door—like when someone tries to kick it in
- Acts as an effective deterrent by instantly alerting you – and others nearby – at first impact against your door
- Least sensitive mode – many choose to program this alert setting all the time
- All lights on the LED track flash
- Functions in both lock and unlocked mode
- Sound: Shrill, steady siren
(90 dB=the sound of your smoke alarm)

TIP: If the alarm sounds, you can turn it off early by pressing down on the Schlage button until it turns off.

INSTRUCTIONS

Troubleshooting *(continued)*

PROBLEM

RESOLUTION

The 2 outside LEDs are blinking periodically

It's time to change the batteries! For the average user, the life of the batteries will last approximately three years. If the 2 outside LEDs start blinking twice every minute, this is an indication that the battery is low and only has about 30 days of life left.

To change batteries:

1. Remove the interior trim from the door.
 2. Replace the batteries in the Keyed Entry with Built-In Alarm with two new AAA batteries.
 3. Reinstall the trim.
-

Need Help?

If you have questions about any part of installation or programming, don't return the Keyed Entry with Built-in Alarm to the store. Our Schlage Customer Service representatives are ready to help.

Toll-Free: 1.888.805.9837

Live Chat: [schlage.com](https://www.schlage.com)



Seguridad que se oye al instante

Cuando elige Schlage, elige un producto respaldado por casi un siglo de dedicación completa a la seguridad, la calidad y la innovación. Y hoy, los productos como la **cerradura con alarma incorporada** le ofrecen otras ventajas clave: comodidad y control.

La cerradura con alarma incorporada combina la seguridad comprobada de Schlage con la protección adicional de una alarma de sensor. Especialmente diseñada para detectar vibraciones y movimiento, hace sonar una alarma, de acuerdo con la configuración de alerta que usted elija, para advertirlo sobre cualquier actividad en la puerta al primer contacto con la puerta o la manija. Y lo mejor de todo es que la alarma se puede ajustar fácilmente según cambien sus necesidades, de un día a otro o con los años.

»» ¿SABÍA QUE...?

Schlage es la marca de cerraduras para el hogar más elegida por los clientes* y la más usada por los constructores**.

* Informe de Nooro Research basado en una investigación independiente financiada por Ingersoll Rand Co., 2011.

** Builder Magazine, abril de 2011

INSTRUCCIONES

La cerradura con alarma incorporada fue diseñada pensando en usted. Ofrece una opción de seguridad más sofisticada que el mecanismo de cerradura estándar: pero sin la complejidad que a menudo tienen los sistemas de alarma electrónica.

Esta guía del propietario ofrece instrucciones simples paso por paso.

Si tiene alguna duda, estamos a tan solo una llamada, o chat en vivo, de distancia.

Línea gratuita: 1.888.805.9837

Chat en vivo: [schlage.com](https://www.schlage.com)



Para obtener más información sobre este producto, escanee el código con su teléfono inteligente.

Descargue la aplicación en [scanlife.com](https://www.scanlife.com).



¡IMPORTANTE!

Si tiene alguna duda sobre la instalación o la programación, no devuelva la cerradura con alarma incorporada a la tienda; comuníquese con el Departamento de servicio a clientes de Schlage al 1.888.805.9837.

INSTRUCCIONES

Cómo programar su ajuste de alerta

La alarma viene preconfigurada en el ajuste de Entrada a la fuerza y está lista para usar. Si desea cambiar de Entrada a la fuerza a otro ajuste de alerta, siga estos simples pasos:

1. Presione el botón Schlage durante 2 segundos hasta que parpadee. Cuando deja de presionar, la alarma emitirá un pitido. *(Cuando se enciende por primera vez la alarma, la luz que está a la derecha de las luces LED parpadeará para indicar que está en el ajuste de alerta de Entrada a la fuerza).*
2. Siga pulsando el botón Schlage para pasar por los diferentes ajustes de alerta:

LUZ LED IZQUIERDA: Alerta de actividad



LUZ LED CENTRAL: Alerta de sabotaje



LUZ LED DERECHA: Alerta de entrada a la fuerza



Cómo elegir su ajuste de alerta



Alerta de actividad

Su hijo pequeño ahora alcanza las manijas de las puertas y le encanta explorar... está cuidando a su madre o padre anciano, o un niño con



necesidades especiales... o quizá simplemente se siente más seguro al enterarse siempre que haya actividad en su puerta. Cualquiera sea su motivo o cualquiera sea su etapa en la vida, el ajuste de Alerta de actividad es perfecto para monitorear las puertas cuando usted se encuentra en el hogar.

- La alarma emite dos pitidos cada vez que una puerta se abre o cierra.
- La luz LED central parpadea.
- Funciona en modo bloqueado o desbloqueado.
- Sonido: Dos pitidos breves

CONSEJO: Cuando una puerta se abre o se cierra, hay una demora programada de fábrica de 3 segundos hasta que se restablece.

Cómo elegir su ajuste de alerta *(continuación)*



Alerta de entrada a la fuerza

Abrir y cerrar puertas diariamente puede que ya no sea una preocupación para usted... pero puede estar preocupado sobre cómo protegerse contra los



ingresos forzados. La Alerta de entrada a la fuerza es perfecta para la noche o cuando está fuera del hogar.

- Suena una alarma de tres minutos cuando se ejerce una fuerza significativa contra la puerta: como cuando alguien intenta abrirla de una patada.
- Funciona como una disuasión muy eficaz al alertarlo inmediatamente a usted, y a otras personas cercanas, ante el primer impacto sobre su puerta.
- Modo menos sensible: muchos eligen programar este ajuste de alerta todo el tiempo.
- Parpadean todas las luces LED.
- Funciona en modo bloqueado o desbloqueado.
- Sonido: Sirena constante y aguda
(90 dB = el sonido de la alarma contra incendios)

CONSEJO: Si suena la alarma, puede desactivarla de inmediato presionando el botón Schlage hasta que se apague.

INSTRUCCIONES

Detección de problemas *(continuación)*

PROBLEMA

SOLUCIÓN

Las dos luces LED externas parpadean periódicamente.

¡Es hora de cambiar las baterías!
Para el usuario promedio, la vida útil de las baterías es de aproximadamente tres años. Si las dos luces LED externas comienzan a parpadear dos veces por minuto, esto es un indicio de que la batería tiene poca carga y le quedan solo alrededor de 30 días de vida útil.

Para cambiar las baterías:

1. Retire la moldura interna de la puerta.
2. Reemplace las baterías de la cerradura con alarma incorporada por dos baterías AAA nuevas.
3. Vuelva a colocar la moldura.

¿Necesita ayuda?

Si tiene dudas sobre alguna parte de la instalación o la programación, no devuelva la cerradura con alarma incorporada a la tienda. Nuestros representantes del Departamento de servicio a clientes de Schlage están listos para ayudarlo.

Línea gratuita: 1.888.805.9837

Chat en vivo: [schlage.com](https://www.schlage.com)

If you have questions about any part of installation or programming, don't return the Keyed Entry with Built-in Alarm to the store. Our Schlage Customer Service representatives are ready to help.

Toll-Free: 1.888.805.9837

Live Chat: schlage.com

Si tiene dudas sobre alguna parte de la instalación o la programación, no devuelva la cerradura con alarma incorporada a la tienda. Nuestros representantes del Departamento de servicio a clientes de Schlage están listos para ayudarlo.

Línea gratuita: 1.888.805.9837

Chat en vivo: schlage.com



Ingersoll Rand Residential Solutions, a business comprised of well-known brands like Schlage® and Trane®, delivers safety, comfort and efficiency to homeowners throughout North America. Our quality products, services and solutions include mechanical and electronic locks, heating and air conditioning systems, indoor air quality solutions, advanced controls, portable security systems and remote home management.

800-847-1864

www.ingersollrand.com

www.schlage.com

www.trane.com